

Zubehör für mobile Arbeitsplätze

Arbeitsprozessbezogenes Zubehör

- **Leselampe**
LED Industrielleuchte mit flexiblem Gelenksystem
- **Stiftbox aus Stahlblech**
Befestigung mit Magneten, Farbe nach Wahl
- **Stiftbox aus Kunststoff**
Befestigung mit Magneten, Farbe nach Wahl
- **Papierklemme**
- **Selbstklebendes Mousepad**

Mitarbeiterbezogenes Zubehör

- **Abklappbare Arbeitsfläche**
- **Schublade mit 2 Höheneinheiten**
Montage nach Kundenvorgabe
- **Schublade mit 4 Höheneinheiten**
Montage auf Wagenboden
- **Schloss für Schublade**
- **Getränke- / Kaffeehalter**
- **Getränkehalter aus Edelstahl**
Einklappbar
- **Box für Utensilien**
Aus Kunststoff
- **Halterung für Box**
Montageplatte inkl. Box für Utensilien
- **Haken**
- **Staubschutthaube**
Kunststoffhaube, reißfest, widerstandsfähig

Mechanisches Zubehör

- **Rückseitiger Abfallbehälter**
- **Drahtgitterpapierkorb**
Pulverbeschichtet
- **Sicherungsseil für Knebelschalter**
Inkl. Knebelschalter, Anfertigung und Materialaufwendungen
- **Bockrollen Kit**
2 Lenkrollen und 2 Bockrollen
Inkl. mechanischer Anpassung

Elektrisches Zubehör

- **Elektronische Ladeanzeige**
Anzeige von Restkapazität, Registration von Tiefentladungen, Kommunikationsschnittstelle zum Auslesen von Daten, ergonomisches LC-Display, Anzeige von Ladestrom, Anzeige von Entladestrom
- **Spiralkabel**
Montiert mit Schutzkontaktstecker, Länge: 10m zusammengezogen, 30 m ausgezogen
- **Erweiterung auf 6-fach Steckdosenleiste**
Inkl. Alu-Träger und Montage

Elektronisches Zubehör

- **WLAN-Antenne extern**
Montage mit versteckter Kabelführung innerhalb des Mobilwagens
- **Akkuwechselwagen**
Wagen mit Wechselakku auf Gleitschienen für Problemlosen Akkuwechsel
- **Verpolschutz für Akku**
Führungsprofile für Akku im mobilen Arbeitsplatz
- **Vorrangschaltung**
- **150 Ampere Akkutechnik**
- **Statusanzeige für mobilen Arbeitsplatz**
Signalisiert, dass der Arbeitsplatz an Steckdose angeschlossen ist und nicht per Akku betrieben wird.
Bestehend aus: Signallampe mit Kabelverlängerung, Halterung und Montage
- **Externe USV**
Kleine zusätzliche USV im Inneren des Wagens, an der nur der Rechner angeschlossen ist. Bei Spannungsabfall oder -ausfall wird der Rechner kontrolliert herunter gefahren